

南阳市地震烈度区域划分表

序号	县市区名称	7 度区	6 度区	备注
1	宛城区	全部区域		
2	镇平县	全部区域		
3	官庄工区	全部区域		
4	城乡一体化示范区	全部区域		
5	高新区	全部区域		
6	卧龙区	七一街道、卧龙岗街道、武侯街道、梅溪街道、车站街道、光武街道、靳岗街道、潦河镇、安皋镇、陆营镇、青华镇、英庄镇、七里园乡、谢庄镇、王村乡	蒲山镇、石桥镇、潦河坡镇、龙王沟风景区	
7	西峡县	白羽街道、紫金街道、莲花街道、丹水镇、西坪镇、双龙镇、回车镇、丁河镇、五里桥镇、重阳镇、阳城镇、军马河镇、田关镇、寨根乡	桑坪镇、石界河镇、米坪镇、二郎坪镇、太平镇	
8	唐河县	滨河街道、文峰街道、东兴街道、源潭镇、张店镇、大河屯镇、桐寨铺镇、毕店镇、城郊乡、桐河乡、昝岗乡、古城乡	泗州街道、少拜寺镇、郭滩镇、苍台镇、龙潭镇、湖阳镇、黑龙镇、上屯镇、祁仪镇、马振抚镇、东王集乡	
9	内乡县	城关镇、夏馆镇、马山口镇、湍东镇、	瓦亭镇、师岗镇、咋曲镇、桃溪镇	

		赤眉镇、王店镇、灌涨镇、板场乡、大桥乡、赵店乡、七里坪乡、余关镇	
10	邓州市	罗庄镇、穰东镇、孟楼镇、林扒镇、构林镇、都司镇、彭桥镇、高集镇、陶营乡	古城街道、花洲街道、湍河街道、汲滩镇、十林镇、张村镇、赵集镇、刘集镇、桑庄镇、九龙镇、白牛镇、腰店镇、文渠镇、张楼乡、夏集乡、裴营乡、小杨营乡、龙堰乡
11	社旗县	晋庄镇、李店镇、太和镇	赊店镇、饶良镇、潘河街道、陌陂镇、兴隆镇、大冯营镇、朱集镇、桥头镇、苗店镇、郝寨镇、下洼镇、唐庄乡、赵河街道
12	淅川县	毛堂乡	商圣街道、龙城街道、荆紫关镇、寺湾镇、西簧乡、上集镇、金河镇、老城镇、大石桥乡、滔河乡、盛湾镇、仓房镇、马蹬镇、香花镇、厚坡镇、九重镇
13	桐柏县	埠江镇	城关镇、城郊乡、月河镇、吴城镇、固县镇、大河镇、朱庄镇、黄岗镇、毛集镇、回龙乡、淮源镇、新集乡、安棚镇、平氏镇、程湾镇、桐柏化工产业集聚区、桐柏县产业集聚区
14	新野县		全部区域
15	方城县		全部区域

16	南召县		全部区域	
17	鸭河工区		全部区域	